

燃費ナビのV4.00E04について

「陸屋根」または「屋上バルコニー（部屋の上）」が配置された以前の燃費ナビエクセルを取り込むと、Step3の未入力エラーになります。

【対応】 断熱種類欄にて「勾配屋根下水平断熱部」を選択して下さい。

<< 戻る
有効床面積 および 外皮面積 3/10
次へ >>

[メインメニューに戻る](#)

面積設定

CAD情報の確認

ユーザー追加

■ 外皮面積は、「断熱層の外側」（通気層の手前の部材まで）位置における表面積です。

天井断熱の場合、「天井断熱の外部側の面積」、屋根断熱の場合、屋根の外部側の面積、床部については「床の外部側の面積」が自動計算されています。

[外部ドア] には、日射取得が期待できないドア（玄関、勝手口）の開口面積の合計と平均U値が自動設定されています。

自動計算された数量の検算・確認をお願いします。

加算または減算必要な外皮面積がある場合、「ユーザ追加」ボタンを押し、水色セルに部材名称、分類No.、部位面積、断熱種類等を記入して下さい。

Nr	部材名称		分類 No	分類項目	各部位面積						断熱種類	U値 [W/(m²K)]	外皮		
	日本語	English			数量	x (a [m]	x	b [m]	+ 加算値				- 減算値) = 面積 [m²]
	暖房領域の床面積		1	-	1	x (x		+ 137.53	-) = 137.5			
	外部ドア		7	-	1	x (x		+ 2.76	-) = 2.76	外部ドア断熱効果	0.80	
1	外壁 東	East wall	8	外壁/基礎外周(地上)	1	x (0.00	x	0.000	+ 58.30	- 0.00) = 58.30	外壁	0.181	
2	外壁 西	West wall	8	外壁/基礎外周(地上)	1	x (0.00	x	0.000	+ 58.30	- 0.00) = 58.30	外壁	0.181	
3	外壁 南	South wall	8	外壁/基礎外周(地上)	1	x (0.00	x	0.000	+ 74.05	- 0.00) = 74.05	外壁	0.181	
4	外壁 北	North wall	8	外壁/基礎外周(地上)	1	x (0.00	x	0.000	+ 89.50	- 0.00) = 89.50	外壁	0.181	
5	一般床	Floor Slab Type 1	11	床スラブ	1	x (0.00	x	0.000	+ 75.15	- 0.00) = 75.15	一般床	0.162	
6	土間床	Floor Slab Type 2	11	床スラブ	1	x (0.00	x	0.000	+ 11.46	- 0.00) = 11.46	土間床	0.132	
7	陸屋根	Flat Roof	10	屋根/天井/オーバーハング床	1	x (0.00	x	0.000	+ 93.28	- 0.00) = 93.28		5.882	
8	基礎外周(地上)	Foundation Wall above G	8	外壁/基礎外周(地上)	1	x (39.80	x	0.400	+ 0.00	- 0.00) = 15.92	基礎外周(地上)	0.262	
9	基礎外周(地中)	Foundation Wall below G	9	基礎外周(地中)	1	x (39.80	x	0.200	+ 0.00	- 0.00) = 7.96	基礎外周(地中)	0.265	
10						x (x		+	-) =		0	

「勾配屋根下水平断熱部」を選択して下さい。